



TIENI SEMPRE ALLA GIUSTA PRESSIONE LA TUA SICUREZZA

SISTEMA ADATTO PER MOTO E QUAD



MONITOR LCD
EST. TD 4100A X-02
INT. TD 4100A I-02



MONITOR LCD
EST. TD 4000C X-02
INT. TD 4000C I-02



MONITOR LCD
EST. TD 4000A X-04
INT. TD 4000A I-04



MONITOR LCD
EST. TD 4000B X-02
INT. TD 4000B I-02



MONITOR LCD
EST. TD 4000A X-03
INT. TD 4000A I-03

INTRODUZIONE TPMS Professional:

Il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici **TPMS Professional** è una soluzione efficiente ed efficace per molti degli attuali problemi della sicurezza Motociclistica. Il **TPMS Professional** vi aiuterà a prevenire la guida su pneumatici sgonfi e ridurre il consumo di carburante. Il **TPMS Professional (Wireless Tyre Pressure Monitoring System)** è una tecnologia nuova, che ha catturato l'attenzione del settore motociclistico con il suo design unico e la sua semplicità di installazione.

Estremamente leggero (solo 11 grammi), il sensore esterno con cap sulla valvola è stato specificamente progettato per essere applicato su qualsiasi cerchio.

Attraverso la tecnologia wireless, la pressione e la temperatura degli pneumatici viene visualizzata sull'interfaccia grafica del Monitor LCD, in caso di anomalia si viene avvisati in modalità sonora, vibrante e visiva.

Un approccio intelligente semplice di avere il sistema TPMS Professional

Con il sistema **TPMS Professional** siamo in grado di supportare tutti Motoveicoli aventi 2-3-4 ruote e può essere facilmente installato in pochi minuti e senza alcuna conoscenza tecnica particolare. L'interfaccia grafica consente all'utente di capire e mantenere i pneumatici della sua Motocicletta in condizioni di totale sicurezza.

Tip. APOSTOLI - Este



Monitor Lcd

Il monitor LCD visualizza la pressione del pneumatico e della temperatura.



Leggero e Compatto

Estremamente leggero e compatto (11 gr) con sensori elettronici appositamente progettati.



Visualizzazione dello stato alimentazione Batteria

Il monitor LCD visualizza un riscaldamento di batteria scarica quando sia il monitor o dei sensori di pneumatici hanno la batteria scarica.



Riscaldamento pressione anormale

Il monitor LCD invia un avviso immediato se un pneumatico è monitorato e supera i parametri di pressione che si è scelto di impostare.



Visualizzazione dello stato di trasmissione

I sensori trasmettono automaticamente il dato di pressione / temperatura per il monitor LCD quando è accesa.



Sensori di pressione dei pneumatici precisi

I sensori elettronici di pressione dei pneumatici sono precisi a +/- 1 PSI.



Installazione fai da te

Basta avvitare i sensori sui steli della valvola al posto delle protezioni del gambo di valvola.



Conformità RoHS

Con il nostro sistema **TPMS Professional** siamo in grado di monitorare la pressione dei tuoi pneumatici, per la tua sicurezza, nel tuo lavoro e nel tuo tempo libero.

Sede: Via degli Artigiani, 43/4 - ESTE (Padova) Italy
Ufficio commerciale 0429 604480 - Mobile 347 2870773
E-Mail: info@tpmsprofessional.it - tiziano.beccaroli@gmail.com
Sito Web: www.tpmsprofessional.it

TPMS
PROFESSIONAL
SISTEMI DI QUALITÀ